Google Street View を用いた 各都市の特徴分析

作成者: 荒木大誠

研究背景

各都市の固有の街並みの維持



歴史的建造物の保存が重要



保存修理

- ⇒現代建築 ズ 伝統建築
- ⇒歴史的価値を有する部分を守る





建物の特徴的な要素を見出す

研究背景

◆ 現状と問題点

手作業による画像収集

専門家の判断







- 時間がかかる
- 人為的な偏りが生じる


本研究のアプローチと目的

従来手法

- ✓カメラでの画像収集
- ✓フォトショップを用いて手作業で前処理
- ✓ 専門家どうしで協議を重ね,特徴分析









Google Street View

Machine Learning



全自動かつ公平な特徴分析を実現





画像収集

画像収集の流れ

ランダム

長方形領域(★) 📥 緯度,経度 📥






入力

API ⇒画像取得

★長方形領域の決め方

最小≦緯度(latitude)≦最大 最小≦経度(longitude)≦最大



Min latitude = 32.57.202

Max latitude = 33.37.901

Min longitude = 129.44.1298

Max longitude = 130.32.33

佐賀県

画像収集

使用するAPI

1)Street View Static APL



2Geocoding API (

く出カ>



緯度,経度 二 住所情報




<入力>

例) 緯度:35.68

経度:139.69

fov: 120

heading: $0\sim270$



(90° ずつ4枚)









(前)

(2)


180°(後)

270°

5-chōme-40-13 Yoyogi,

Address: Shibuya City, Tokyo

151-0053, Japan



データセット

佐賀県(有田町):397枚

東京都:100枚



train:347枚

validation: 150枚


主なパラメータ:

- ightharpoonup Epochs = 1000
- \bullet Batch = 8


手法

Grad-CAM

- ▶ 可視化手法の1つ
- ➤ CNNによる画像分類の 根拠を可視化



出力結果



Original

Heatmap

考察

口方法

(例)



壁の注目度:高

窓の注目度:高



ヒートマップ画像150枚に対して目視で判断

□結果

壁の注目度が高い画像 ⇒全体の80%




佐賀県有田町の建物は 東京都に比べ壁が特徴的




壁:120枚




窓:6枚



屋根:20枚



物:4枚



Semantic Segmentation

データセット

佐賀県有田町:85枚



train:76枚

validation:9枚

主なパラメータ:

- \bullet Epochs = 50
- ◆ Batch=Auto



手法




labelme



YOLOv8

Semantic Segmentation

結果及び考察



Original

Segmentation

- ●物の正解率が11%で精度が低い.
- 軒(庇)はかなり認識できている
- 全体的にデータ数を増やす必要がある

正解率

クラス	正解率(%)
軒(庇): eave	78
窓: window	67
屋根: roof	62
ドア: door	58
壁: wall	56
物: object	11

まとめと今後の展望

まとめ

- ●画像取得を自動化することができた
- ●それぞれの工程の結果の出力ができた
- ●Google Street View と機械学習を導入した 都市の特徴分析を提案した

展望

- 全工程の自動化の実現
- クラスごとの平均点の算出を行い特徴分析を行う